

**MANUALE PER IL FUCILE MONOCANNA
MOD. 70-70LS-80-80LS-MC4**

- Edizione 01.2021 -

| | |
|--------------|--------|
| Specifiche | pag. 2 |
| Istruzioni | pag. 3 |
| Avvertenze | pag. 4 |
| Prescrizioni | pag. 4 |

I FUCILI INVESTARM SONO DESTINATI SOLO AI CACCIATORI ESPERTI

**LE RIPARAZIONI DEI FUCILI INVESTARM DEVONO ESSERE ESEGUITE
SOLTANTO DAL CENTRO DI ASSISTENZA INVESTARM**

**QUESTO MANUALE CONTIENE IMPORTANTI ISTRUZIONI ED
AVVERTENZE CHE DEVONO ESSERE LETTE E CAPITE PRIMA DI USARE
IL FUCILE**

**QUESTO MANUALE DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE IL FUCILE ED
ESSERE TRASFERITO CON ESSO SE CAMBIA PROPRIETARIO COPIA DI
QUESTO MANUALE E' DISPONIBILE PRESSO INVESTARM A RICHIESTA**

**COPIA DI QUESTO MANUALE E' DISPONIBILE PRESSO INVESTARM A
RICHIESTA, OPPURE SUL SITO WWW.INVESTARM.IT**

Pag. 1

INVSTARM SRL

Via Zanardelli, 210 - 25060 Marcheno (BS) Italia

info@investarm.it – www.investarm.it - Telefono (+39) 030 8960105 - Fax (+39) 030 861285

P.iva 00565130986 - CF 00467520177 - Capitale Sociale € 105.000,00 i.v. - Reg. Imprese Brescia
00467520177

SPECIFICHE

- Apertura mediante:
 - leva inferiore collocata sotto la bascula (Mod. 70 e 80);
oppure
 - leva superiore collocata sulla testa della bascula (Mod. 70 LS e 80 LS)
- Sicura: manuale a pulsante, collocata sulla coda della bascula.
- Estrazione cartuccia: manuale.
- Calcio e copricanna: in faggio, zigrinati.
- Canna:
 - senza bindella ventilata (Mod. 70 e 70 LS);
 - con bindella ventilata (Mod. 80 e 80 LS);
 - con o senza cromatura interna.
- Bascula: cromata o brunita, incisa o liscia.
- Apertura pieghevole.
- Canna: lunghezza 71, 76, 81 cm.
- Calibri: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 410, 9 Flobert, 8 C.F.

ISTRUZIONI

- La leva di apertura muove il tassello di chiusura ed arma il cane nello stesso tempo; per questa ragione è necessario impugnare correttamente il fucile e **spingere la leva superiore o tirare la leva inferiore** in modo appropriato, per ottenere una facile apertura.
- Se volete **aprire il fucile** dovete:
 - spingere/tirare la leva di apertura fino al termine della sua **completa rotazione**;
 - aprire il fucile tenendo la leva spinta/tirata;
 - rilasciare la leva che ritorna nella sua posizione iniziale.
- La leva di apertura deve essere spinta/tirata fino al termine della sua completa rotazione per ottenere che **il cane sia armato completamente** e pronto a sparare. In caso contrario il fucile potrebbe fare cilecca.
- **Non tirate il grilletto dopo aver aperto il fucile.** Se l'avete fatto per errore, tornate a spingere/tirare la leva di apertura fino al termine della sua completa rotazione, come se voleste aprire il fucile; ciò per rendere possibile l'inserimento della sicura.
- **Inserite la sicura** e immettete nella camera la cartuccia di calibro e lunghezza appropriati alle caratteristiche della canna.
- **Per inserire la sicura**, spingete il pulsante di sicura all'indietro fino al termine della sua corsa verso la posizione di sicurezza. Quando il pulsante di sicura è nella sua posizione indietro e la sicura è correttamente inserita, **la lettera S** è completamente visibile davanti ad esso. Quando la sicura è inserita non esercitate un'eccessiva forza sul grilletto per non generare deformazioni che potrebbero causare difetti di funzionamento.
- **Chiudete il fucile**; durante il movimento di chiusura, **tenete sempre la mano destra dietro al pulsante della sicura** per evitare che il movimento della leva superiore di apertura (Mod. 70 LS e 80 LS) urti e ferisca la vostra mano.

AVVERTENZE

- Prima di ogni sessione di tiro controlla con attenzione il tuo fucile.
- Leggi sul monoblocco il calibro della canna e la lunghezza della camera ed usa cartucce appropriate.
- Usa solo cartucce caricate dal produttore; mai cartucce ricaricate.
- Prima di caricare e di sparare, controlla che la canna del fucile non sia ostruita.
- Assicurati sempre che la sicura sia correttamente inserita fino a quando sei pronto a sparare. Una sicura non correttamente inserita non impedisce al fucile di sparare.
- Pulisci e lubrifica il tuo fucile dopo ogni sessione di tiro per prevenire che ruggine e corrosione danneggino le parti metalliche.
- In caso di danneggiamento o guasto del fucile, non devi smontarlo ma affidarlo ad un competente armaiolo per ottenere una riparazione con l'utilizzo di parti di ricambio originali.
- Consulta un competente istruttore d'armi per capire ogni istruzione che non ti è chiara. Scrivi a noi per ogni questione che non hai compreso riguardo al tuo fucile.

PRESCRIZIONI

1. Utilizza ogni arma con rispetto e prudenza.
2. Mantieni il tuo sguardo sulla bocca della canna e la sicura inserita fino a quando sei pronto per sparare.
3. Scarica l'arma e tienila aperta quando non la usi.
4. Assicurati che la canna sia libera da ostruzioni.
5. Accertati del bersaglio al quale stai sparando; riconosci la selvaggina che stai cacciando.
6. Non sparare verso superfici piatte o acqua.
7. Non scalare un albero, scavalcare una siepe o superare un fosso con un'arma carica; non prendere l'arma per la canna.
8. Non puntare un'arma verso un bersaglio a cui non intendi sparare; non giocare con un'arma.
9. Conserva le armi e le munizioni in depositi separati ed inaccessibili ai bambini; le armi devono essere conservate scariche.
10. Evita le bevande alcoliche prima e durante l'uso delle armi.